



Generelle Überlegungen

Wenn eine Fitness Station oder eine Komponente ersetzt werden muss oder Sicherheitsbedenken bestehen, muss der Zugang zum Fitnesspark begrenzt werden bis der Austausch erfolgt ist.

BOLZEN UND SCHRAUBEN AN DYNAMISCHEN STATIONEN

Mit der Zeit können sich Bolzen durch vielfachen oder starken Gebrauch lockern, was zu einem lockeren und instabilen Aufbau des Gerätes führt. Dies kann zu gefährlichen Quetschungen, Stauchungen oder Schnittwunden führen. Deshalb ist es sehr wichtig, alle Muttern, Bolzen, Schwerlastdübel und Schrauben regelmäßig zu kontrollieren.

INSPEKTION VON HUTMUTTERN UND BOLZEN

Hutmutter werden durchgehend an allen Norwell Outdoor Fitness Stationen benutzt, um Bolzenköpfe und eventuelle scharfe Bolzen-gewinde abzudecken.

- 1) Wenn Sie eine Hutmutter, die einen Bolzen oder Schwerlastdübel schützt kontrollieren, probieren Sie sie zu drehen. Wenn sie sich bewegt, dann muss der Bolzen angezogen werden.
- 2) Um an den Bolzen zu kommen, müssen Sie das Oberteil der Hutmutter abnehmen: stecken Sie vorsichtig einen Schraubenzieher durch das Oberteil der Hutmutter und und hebeln Sie sie vorsichtig heraus.
- 3) Ziehen Sie den Bolzen an bis das Unterteil sich nicht mehr bewegt oder fest angespannt ist. Seien Sie vorsichtig, dass Sie den Bolzen nicht überdrehen.
- 4) Ersetzen Sie das Oberteil der Hutmutter durch ein Neues.



PLASTIK- UND GUMMITEILE

Überprüfen und ersetzen Sie wenn notwendig:

- Rohrkappen, Oberteile der Hutmuttern
- Gummigriffe, Pedale, Fußplatten, Plattformen, Sitze
- Sticker, Schilder und ID-Bänder

KUGELLAGER

Die Kugellager sind abgedichtet und müssen nicht geölt oder eingefettet werden. Falls ein Kugellager ersetzt werden muss, kontaktieren Sie bitte einen Norwell Vertriebspartner.

FARBANSTRICH

Risse oder Beschädigungen an der Lackierung sollten mit Reparaturfarbe ausgebessert werden.

REINIGUNG

Reinigen Sie verschmutzte Stellen an den Fitness Stationen mit Wasser und Seife. Achten Sie besonders auf Fitnessgeräte, die in Küstennähe mit hohem Salzsprühnebelgehalt montiert sind.



Quartalsuntersuchung

- Entfernen Sie alles, was an die Fitness Stationen angebracht oder gebunden wurde, z.B. Seile, Kleidung, Sticker, etc.
- Überprüfen Sie die Fitness Stationen auf fehlende, lockere oder beschädigte Komponenten. Geben Sie besonders Acht bei dynamischen Fitness Stationen mit beweglichen Teilen, z.B. Cross, Air Walker oder Hip.
- Überprüfen Sie alle Hutmuttern und ersetzen Sie diese wenn nötig.
- Überprüfen Sie alle Sticker, Schilder und ID-Bänder und ersetzen Sie diese wenn nötig.
- Überprüfen Sie die Lackierung. Im Falle von Rissen, Beschädigungen oder Anzeichen von Rost sollten die betroffenen Stellen mit Reparaturfarbe ausgebessert werden.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Fitness Stationen. Falls die Station auch nur geringfügig von der Oberfläche oder dem Fundament losgelöst ist, sollte die Oberfläche oder das Fundament geprüft werden und die Verankerung angezogen oder ersetzt werden. Wenn nötig, lockern Sie die Befestigungen, um die Station zu entfernen.
- Überprüfen Sie, ob alle Betonfundamente bedeckt sind.
- Reinigen Sie alle öligen Stellen an den Fitness Stationen mit Wasser und Seife. Achten Sie besonders auf Fitnessgeräte, die in Küstennähe mit hohem Salzsprühnebelgehalt montiert sind.

